



Hydrocontrol EX38 flowsharingventil proportional

Vår EX38 flowsharingventil har proportionalfunktioner förutom till stödben och vinsch.

Ventilen delar upp oljeflödet till de funktioner som används.

Start och stopptider, kryphastighet och fullhastighet går att justera med hjälp av vår programmeringsdosa alternativt via Scanreco radiostyrning.

Ökad stopptid på framförallt kranens svängfunktion ger en mjukare körning och skonar vagn och kran.

Specifikationer

Spänning	12V
Max oljeflöde	150 l/min
Max oljeflöde sektion (beroende på specifikation)	100 l/min